



Кондиционер  
HISENSE

Подключение  
в разъем: A B

Адаптер  
ONOKOM  
HS-A5



Шлюз ONOKOM  
HS-5-MB-B



Интерфейсный кабель  
(идет в комплекте)

Ethernet Cat6 UTP  
или кабель для RS485

