


Кондиционер
HISENSE

Подключение
в разъем: **A B**

Адаптер
ONOKOM
HS-A5



Шлюз ONOKOM
HS-5-MB-B



Интерфейсный кабель
(идет в комплекте)

Ethernet Cat6 UTP
или кабель для RS485

