

Кондиционер MDV #3


Кондиционер MDV #16



Подключение до 16 внутренних блоков MDV

Кондиционер MDV #2

Кондиционер MDV #1




Межблочная шина PQE




Подключение интерфейсного кабеля в разъем XVE внешнего блока кондиционера (идет в комплекте)

Адаптер ONOKOM MD-A-VRF



Шлюз ONOKOM MD-VRF-MB-B-16



Интерфейсный кабель (идет в комплекте)

