






Подключение интерфейсного кабеля в разъем XUE внешнего блока кондиционера (идет в комплекте)

Адаптер ONOKOM MD-A-VRF



Шлюз ONOKOM MD-VRF-MB-B-16



Интерфейсный кабель (идет в комплекте)

Ethernet Cat6 UTP или кабель для RS485

