

Кондиционер MDV #3

Кондиционер MDV #32



Подключение до 32 внутренних блоков MDV

Кондиционер MDV #2

Кондиционер MDV #1

Межблочная шина PQE




Подключение интерфейсного кабеля в разъем XVE внешнего блока кондиционера (идет в комплекте)

Адаптер ONOKOM MD-A-VRF



Шлюз ONOKOM MD-VRF-MB-B-32



Интерфейсный кабель (идет в комплекте)

