

Кондиционер MDV #3

Кондиционер MDV #4



Подключение до 4 внутренних блоков MDV



Кондиционер MDV #2

Кондиционер MDV #1

Межблочная шина PQE




Подключение интерфейсного кабеля в разъем XVE внешнего блока кондиционера (идет в комплекте)

Адаптер ONOKOM MD-A-VRF



Шлюз ONOKOM MD-VRF-MB-B-4



Интерфейсный кабель (идет в комплекте)

