

Кондиционер MDV #3

Кондиционер MDV #64



Подключение до 64 внутренних блоков MDV



Кондиционер MDV #2

Кондиционер MDV #1

Межблочная шина PQE



Подключение интерфейсного кабеля в разъем XUE внешнего блока кондиционера (идет в комплекте)

Адаптер ONOKOM MD-A-VRF



Шлюз ONOKOM MD-VRF-MB-B-64



Интерфейсный кабель (идет в комплекте)

