





Подключение интерфейсного кабеля в разъем XUE внешнего блока кондиционера (идет в комплекте)

Адаптер ONOKOM MD-A-VRF

Шлюз ONOKOM MD-VRF-MB-B-8



Интерфейсный кабель (идет в комплекте)

Ethernet Cat6 UTP
или кабель для RS485

